

Disney

PRINCESS

Pretty Princess Trike™

#42800

Made in the U.S.A., Hong Kong and China.
Fabriqué aux États-Unis, à Hong Kong et en Chine.
Hecha en EE.UU., Hong Kong y China.

For customer service, please contact us through our website at www.timmeeto.com. We may also be reached at 1-800-323-6165 or 1-630-892-7981, extension 223, Monday-Friday, 8:00 a.m.-4:30 p.m., Central Time.


Pour obtenir le Service à la clientèle, vous pouvez visiter notre site web à l'adresse www.timmeeto.com ou composer les numéros 1-800-323-6165 ou 1-630-892-7981, poste 223, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30, heure normale du Centre (pour un service en anglais).

Para servicio del cliente, por favor avisenos a través de nuestro website a www.timmeeto.com. También puede llamarnos a 1-800-323-6165 o 1-630-892-7981, extensión 223, Lunes-Viernes, 8:00 a.m.-4:30 p.m., Tiempo Central. (Sólo se habla inglés.)

Dispose of palnut tools when complete.

Jeter les outils d'écrou lorsque terminé.

Tire las herramientas de tuerca de fijación cuando terminado.



Note: Turn screws until tight.
DO NOT OVERSCREW.

À NOTER : Bien serrer les vis.
NE PAS TROP SERRER.

NOTA: Atornille los tornillos hasta se apretan.
NO SE APRETE DEMASIADO.

WARNING:

CHOKING HAZARD-Small Parts
PUNCTURE HAZARD-Sharp Points
Keep screws away from small children.
Adult Assembly Required.

MISE EN GARDE:

DANGER DE SUFFOCATION-Petites pièces
DANGER DE CREVAISON-Pièces pointues
Tenir les vis hors de portée des jeunes enfants.
Assemblage par un adulte recommandé.

ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO-Piezas Pequeñas
PELIGRO DE PUNCHADURA-Puntas Puntiagudas
Mantenga los tornillos fuera del alcance de niños pequeños.
Debe Ser Ensamblado Por un Adulto.

WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY:


Continuous Adult supervision required; never use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys nor near motor vehicles; swimming pool areas; always wear shoes, and never allow more than one rider. Please inspect the rider for loose or damaged parts, monthly.

MISE EN GARDE: POUR PRÉVENIR LES BLESSURES GRAVES:

La supervision continue d'un adulte est requise; ne jamais utiliser le jouet à proximité d'escaliers, d'entrées de garage inclinées, de chaussées en pente, de rues passantes, de véhicules à moteur ou de piscines; toujours porter des chaussures et ne pas laisser plus d'un enfant à la fois s'asseoir sur le tricycle. Inspecter le tricycle une fois par mois pour repérer les pièces desserrées ou endommagées.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIÓN SERIA:

Se requiere supervisión adulta continua; no usar cerca de escalones, entradas a garajes con declive, lomas, caminos, callejones, ni cerca de vehículos automotores o albercas; use siempre zapatos, y nunca permita más de un pasajero. Por favor inspeccione el carrito una vez al mes para piezas sueltas o dañadas.




Maximum weight:
45 lbs. (20.41 kg).
Poids maximum:
45 lb (20.41 kg).
Peso máximo:
45 lbs. (20.41 kg).

Hammer and Phillips head screwdriver required for assembly.
Marteau et tournevis à pointe étoilée requis pour l'assemblage.
Martillo y Destornillador Phillips requeridos para la armadura.


When riding this Toy, it is recommended that your child wears a CPSC approved Helmet.
Il est recommandé que l'enfant porte un casque protecteur approuvé lorsqu'il utilise ce tricycle.
Al montar en este juguete, se recomienda usar un casco aprobado por la CPSC.

PARTS LIST			LISTE DE PIÈCES			LISTA DE PIEZAS		
#	DESCRIPTION	QTY	#	DESCRIPTION	QTY	#	DESCRIPCIÓN	CANT
A	HANDLE BARS	1	A	GUIDON	1	A	MANILLARES	1
B	BODY	1	B	CHÂSSIS	1	B	CUERPO	1
C	FORK	1	C	FOURCHE	1	C	HORQUILLA	1
D	FRONT WHEEL	1	D	ROUE AVANT	1	D	RUEDA DELANTERA	1
E	REAR WHEELS	2	E	ROUES ARRIÈRE	2	E	RUEDAS TRASERAS	2
F	FORK CAPS	2	F	CAPUCHONS DE FOURCHE	2	F	TAPAS DE HORQUILLA	2
G	PEDALS	2	G	PÉDALES	2	G	PEDALES	2
H	REAR AXLE SPACER	2	H	SÉPARATEUR D'ESSIEU ARRIÈRE	2	H	ESPACIADOR DE EJE TRASERO	2
I	REAR HUBS	2	I	MOYEUX ARRIÈRE	2	I	CUBOS TRASEROS	2
J	FRONT AXLE SPACERS	4	J	SÉPARATEURS D'ESSIEUX AVANT	4	J	ESPACIADORES DEL EJE DELANTERO	4
K	WHEEL COLLAR	2	K	BAGUE DE ROUE	2	K	COLLAR DE RUEDA	2
L	NUT RETAINER	1	L	FREIN D'ÉCROU	1	L	CONTENEDOR DE LA TUERCA	1
M	3/4" SCREWS	4	M	VIS 3/4"	4	M	3/4" TORNILLOS	4
N	PALNUT	4	N	ÉCROU D'ARRÊT	4	N	TUERCA DE FIJACIÓN	4
O	REAR AXLE	1	O	ESSIEU ARRIÈRE	1	O	EJE TRASERO	1
P	FRONT AXLE	1	P	ESSIEU AVANT	1	P	EJE DELANTERO	1
Q	3" BOLT	1	Q	BOULON 7,6 CM (3")	1	Q	3" PERNO	1
R	NUT	1	R	ÉCROU	1	R	TUERCA	1
S	PALNUT TOOLS	2	S	OUTILS D'ÉCROU	2	S	HERRAMIENTAS DE TUERCA DE FIJACIÓN	2
T	LABEL SHEET	1	T	FEUILLE D'AUTOCOLLANTS	1	T	HOJA DE ETIQUETAS	1


#4000428000




Attach palm nut to one end only.
Fixer l'écrou d'arrêt à une extrémité seulement.
Conecte la tuerca de fijación sólo a un extremo.



2




2a




2b


NON SCRATCH SURFACE
SURFACE ANTI-ÉGRATIGNURES
SUPERFICIE ANTIRAYADOR




1b




3




4



5



6



© Disney
Visit the Disney Website at www.disney.com/princess
© Disney
Visitez le Web de Disney à www.disney.com/princess
© Disney
Visite el Website de Disney a www.disney.com/princess